

## Dusche

Bei Ihnen ist ein Thermomischer  
Installiert welcher selbstständig Kalt-  
und Warmwasser mischt

Wasser  
aufdrehen



Temperatur  
einstellen

Eco Button(Option)  
reduziert die  
Wassermenge auf 50%

Sicherheitsperre 38°

### Wichtig:

Im **Brandfall** (Starke Rauchentwicklung ausserhalb Ihrer Wohnung z.B. Im Quartier oder Nebenhaus) stoppen Sie das ganze Gerät, indem Sie die bei Ihrem Wohnungs-Sicherungskasten das Badezimmer **ausschalten**.

Swissframe AG  
Dammweg 39  
3053 Münchenbuchsee  
031 868 30 33  
www.swissframe.ch

## Sehr geehrte Benutzerin Sehr geehrter Benutzer

In Ihrem Bad wurde ein Swissframe Thermos eingebaut.

### Warmwasser

Das warme Wasser, wird mit einer Wärmepumpe, in Ihrem Bad erzeugt und gespeichert, daher das Geräusch wie von einem Kühlschrank. Der benötigte Energieaufwand für das erwärmen des Brauchwarmwassers ist um ca. das **3-fache sparsamer** als bei einem normalen Boiler.


Der Speichertankinhalt beträgt ca. 100 Liter 60° Grad warmes Wasser und kann sich ca. 2 x pro Tag aufwärmen. (total 200 l)

### Lüftung

Bei Ihnen ist ein Grundlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung eingebaut. Es sorgt für ständig **frische Luft** und transportiert **Feuchtigkeit** aus der Wohnung damit kein Schimmelpilz entsteht. Sie können jederzeit nach belieben die Fenster öffnen und zusätzlich lüften. Bei kalter Witterung ist es jedoch nicht nötig und somit geht auch keine wertvolle Heizenergie verloren. Dank der Grundlüftung können Sie Ihre Wäsche in der Wohnung trocknen lassen.

### Taster für die Lüftungsstufen

Normal



Erhöht die Lüftung auf Stufe 2 (z.B. für Raucher oder stärkere Gerüche)

LED Blinken rot oder grün ist normal

Erhöht die Lüftung auf Stufe 3 (z.B. Beim Kochen oder wenn mehrere Personen zu Besuch sind)

Kurz drücken die Lüftung schaltet auf Stufe 3 für ca.10 Minuten.  
Ca. 6 Sek. drücken die Lüftung schaltet auf Stufe 3 für ca. 30 Minuten

## Elektronischer Durchlauferhitzer

Im Spiegelschrank befindet sich ein Durchlauferhitzer welcher zur Not einspringt wenn das Warmwasser aufgebraucht ist.  
(ca. 2 X 100 Liter täglich Morgens und Abends)



**Wichtig:**

Lassen Sie die Temperatur auf dem Display bei **38° Grad**. Bei höheren Temperaturen steigt der Stromverbrauch!

## Service und Unterhalt

Ihr Bad benötigt regelmässig Unterhalt. Die Firma Swissframe AG wird sich bei ihnen melden und einen Service durchführen.  
Die Zugänglichkeit für das Lüftungsgerät ist im Spiegelschrank.

